


DATENBLATT






Integrierter Handauslösetaster Automatische Reset-Funktion Schutzart IP 65 Ausgangsstromsstrom bis zu 0,8A

Feststellanlagenzentrale FSA-FLEXeco Basis

Die FSA-FLEXeco Basis ist ein Netzgerät mit integriertem Handtaster. Die FLEXeco Basis kann an bauseitige Brandmeldeanlagen angeschlossen werden. Da sie über keine separaten Anschlüsse für Brandmelder verfügt, gibt es für diese Steuerung keine Zulassung durch DIBt. Mit ihrem kompakten Design steuert die FLEXeco Basis, durch den Anschluss an eine zentrale Brandmeldeanlage, textile Feuerschutzvorhänge.

Werden die Kabeleinführungen mit den Verschraubungen auf der Unterseite des Gehäuses verwendet, hat die FLEXeco Basis einen Schutzwert von IP65.



Abmessungen in mm				
	Breite	Höhe	Tiefe	
Größe	143	143	76	



Technische Daten		
Eingangs-Nennspannung	230 V AC +10% / -15%	
Ausgangs-Nennspannung	24 V DC +5% / -5%	
Ausgangsleistung	max. 19,2 W (0,8 A)	
Betriebsumgebungstemperatur	+5°C bis +40°C	
Schutzart	IP 65	
Kabeleinführungen oben/unten (IP 54)	6x M16 - 2xM20	
Montage	Aufputz bzw. Unterputz mit Adapter-Gehäuse	
Gewicht	1,0 Kg	

Leistungsmerkmale		
Integrierter Handauslösetaster		
Integrierte Funktionstasten zum Öffnen und Schließen		
Anschluss externer Bedieneinheit		
Betriebs-, Alarm- und Störungsanzeige		
Anschluss an zentrale Brandmeldeanlage		
Endlagenposition durch Magnetkontakte		
Automatisches Öffnen nach Reset des Brandalarms		

Wichtig: Die Feststellanlagen-Zentralen müssen im Erfassungsbereich der Brandmelder montiert sein. Ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren oder die Feststellanlage muss um einen zusätzlichen Handauslösetaster erweitert werden.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.